

# সেগান্দার স্যার


## Lec-1

### Prestressed Concrete


Concrete  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Reinforced concrete} \\ \text{prestressed concrete} \end{array} \right.$

\* Reinforced concrete কিছু কিছু ক্ষেত্রে suitable না।

যেমন- Long span structural system (bridge) এ.





কেন খানিকটা concrete waste হতে পারে। (beam এর) তে নিচের concrete থেকে T সরানোর বদলে বক্রা হতে পারে।





$$f = \frac{My}{I}$$

(+)  $\rightarrow$  T  
(-)  $\rightarrow$  C



$$f = -\frac{F}{A} \pm \frac{My}{I}$$


$-\frac{F}{A}$  prestress  $\pm$   $\frac{My}{I}$  stressed from external loading




$$f_{top} = -\frac{F}{A} - \frac{My_{top}}{I}$$

$$f_{bottom} = -\frac{F}{A} + \frac{My_{bottom}}{I}$$


- a)  $\frac{F}{A} > \frac{My}{I}$
- b)  $\frac{F}{A} = \frac{My}{I}$
- c)  $\frac{F}{A} < \frac{My}{I}$



চিত্র (a),



\* prestress is applied here concentrically (member এর axis বরাবর (c.g) ).




- \* Tension টাকের counter balance করা।
- \* Intentional creation of stresses within the system to improve the performance — pre-stressed.
- \* Application of (internal stresses) on such magnitude and distribution that the [stresses resulting from external loading] will be counter balanced to a desired degree.

$$f = -\frac{F}{A} - \frac{My}{I}$$


$F \rightarrow$  যেটা হ্রাস হলে compression বেড়ে যাবে।  
 ফলে অধিক concrete compression এ fail করতে পারে। অর্থাৎ F-কে অত্যন্ত ও বাড়াতে পারেনা।

\* Prestressed is applied by applying tension in steel.



প্রথমে steel এ T দেয়া হয়। Then anchorage করা হয়। এখন, rod গুলো আবার আগের অবস্থায় ফেরত যেতে হয় চান, কিন্তু anchorage এর জন্য যেতে পারে না, বন্ধী পায়। যখন bearing plate ও concrete এ c কাজ করে। অর্থাৎ, এখানে prestressed transmission হয় bearing এর মাধ্যমে। (post-tension - method P.T.P.C.M) member তৈরি পর steel এ T দেয়া হয়েছে

আরেকটি method,  
pre-tension - method (member তৈরি আগে steel এ T দেয়া হয়)



আগে steel এ T দেয়া হয়। then beam cast করা হয়। Beam strength gain করার পর, 'T' ছেড়ে দেয়া হয়। তখন steel আগের অবস্থায় ফেরত যেতে চায়, কিন্তু concrete allow করে না, তখন concrete এ c develop করে বন্ধী দেবার জন্য। তাই এখানে bonding এর কারণে stress develop করে।

\*\* যদি member এর c গুলো F apply করা হয়, তবে member এর efficiency বন্ধে যায়।

\*\* prestressed concrete এর জন্য high strength material (both concrete and steel) লাগে, নহিলে member endure করতে পারে না যেমিদিন।

Books

Design of prestressed concrete structure -

T.Y. Lin (S.I. symbol) → 3rd/4th Ed.


Lecture-2

□ Concepts of Prestressing:


There are 3 concepts.

□ 1st Concept (যদি apply হয়)

prestressing apply করা হয় to transform concrete into an elastic material.



• due to tension concrete doesn't act as elastic, ductile material. তাই reinf. use করা হচ্ছে, আমরা Tension সরাসরি prestress দিচ্ছি।




$$\left. \begin{aligned} f_{top} &= -\frac{F}{A} - \frac{My_{top}}{I} \\ f_{bottom} &= -\frac{F}{A} + \frac{My_{bott}}{I} \end{aligned} \right\} \text{এটা problem করে}$$

$$\frac{F}{A} > \frac{My_{bot}}{I}$$


$$\frac{F}{A} = \frac{My_{bot}}{I}$$

$$\frac{F}{A} < \frac{My_{bot}}{I}$$



যদি prestress এর rod c.g.c না নিয়ে একটু নিচে দিয়া হয়,



$$p = -\frac{F}{A} \pm \frac{Fey}{I} \pm \frac{My}{I}$$



$$f_{top} = -\frac{F}{A} + \frac{Fey_{top}}{I} - \frac{My_{top}}{I}$$

$$f_{bot} = -\frac{F}{A} - \frac{Fey_{bot}}{I} + \frac{My_{bot}}{I}$$

P-16



effective prestress = initial prestress - loss

$$M = \frac{45 \times 7.3^2}{8} = 290.26 \text{ KN.m}$$

$$e = \frac{750}{2} - 230 = 145 \text{ mm}$$

Effective prestress,  $F = 1620 \text{ kN}$


$$y_{\text{top}} = y_{\text{bot}} = \frac{750}{2} = 375 \text{ mm (considering gross area)}$$

$$f^p = - \frac{1620 \times 10^3}{500 \times 750} \pm \frac{1620 \times 10^3 \times 145 \times 375}{500 \times 750^3} \pm \frac{299.76 \times 10^6 \times 375}{500 \times 750^3}$$

$$f^p = -4.32 \pm 5.01 \pm 6.39$$

at mid span

$$\begin{cases} f_{\text{top}}^p = -4.32 + 5.01 - 6.39 = -5.70 \text{ MPa} \\ f_{\text{bottom}}^p = -4.32 - 5.01 + 6.39 = -2.94 \text{ MPa} \end{cases}$$



The system is now elastic, ductile, ez no Tension.

↑ এই figure আঁকতে হবে exam এ.



Near support,

$$M = 0$$

$$\therefore f_{\text{top}}^p = -4.32 + 5.01 \text{ (T)}$$

$$f_{\text{bottom}}^p = -4.32 - 5.01 \text{ (C)}$$

\* constant eccentricity is not efficient. মেহেতু  $M$ ,  $x$ -section অনুযায়ী  $v$  বাড়ে, তাই  $e$  ও  $v$  বাড়ে বজ্রানো হলে efficiency বাড়ে।




Q. Compute fibre stresses at top, bottom section near mid span, near support, at a distance  $x$  from left support.

→ For  $x$  distance,


$e$  at section ①-① এর কর্তব্য।

$$f = -\frac{F}{A} \pm \frac{F e_{1-1} y}{I} \pm \frac{M_{1-1} y}{I}$$

given,  $y = y_0 \left[ 1 - \left( \frac{x}{L} \right)^2 \right]$



P-144 | 143



compute fibre stresses at support.

Formula same.  $f_{top}$ ,  $f_{bottom}$  এর করে নিতে হবে।

\* Q. হ্রাস  $w$  এর করতে হবে।

compute  $w$  which can be applied to produce zero tension at bottom fibre at midspan.

(A)  $f_{bottom} = 0$  ধরবে

• the section will remain uncrack at midspan, what is  $w$ ?

(A) তখন,  $f_{bottom} = f_{cr}$


কারণ, নিচে, (bottom) এ Tension কাজে করে, আর concrete tension নিতে পারে না। তাই bottom এ crack হবে।

## Lecture-3


### 2nd Concept:

Prestressing for combination of high strength steel with concrete.

Normal use  $f_y = 60 \text{ ksi}$   
 prestress,  $f_y = 150 \text{ ksi}$



• normal steel



prestress

• high strength steel

• যদি  $P=0$  (no external load),

$$\left. \begin{array}{l} T=c=0 \\ (f_s, f_c)=0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{no external} \\ \text{load, no} \\ \text{stress} \end{array}$$

but,  $jd$  (sectional property) remains constant.

• 'M' change হলে,  $f_s, f_c$  change হয়।

• এখানে stress change হয়।

$$\begin{aligned} M=0 &= c \cdot a = 0 \\ &= F \cdot a = 0 \end{aligned}$$

$$F = c \neq 0 \quad \left[ \begin{array}{l} \text{কি, আনুগত্য direction} \\ \text{stress দিয়ে বেগেছি} \end{array} \right]$$


Here  $a=0$

অর্থাৎ, F ও c এর line of action same হত।

• 'M' change হলে normally F, c change হয় না। তবে overloading হলে হতে পারে। change হয়  $jd$  location of 'c'.

• 'e' এর location জানলে stress বের করা যায়।

Math (গত দিনের) → using 2nd Concept:




$$f^p = -\frac{C}{A} \pm \frac{C \cdot e y}{I}$$

$$= \frac{-1620 \times 10^3}{500 \times 750} \pm \frac{1620 \times 40 \times 375}{500 \times (750)^3}$$

$$= -4.32 \pm 1.38$$

$$\therefore f_{\text{top}} = -4.32 - 1.38 = -5.70 \text{ MPa}$$

$$f_{\text{bottom}} = -4.32 + 1.38 = -2.94 \text{ MPa}$$



$$M = C \cdot a$$



$$\therefore a = \frac{M}{C} = \frac{299.76 \times 10^6}{1620 \times 10^3} = 185 \text{ mm}$$

### 3rd Concept:

কিছু কিছু math এর জন্য এই concept ভাল।

“ Prestressing to achieve load balancing.”

External load must be counter. balanced.



case ৩টি:

- ১)  $w_b < w$  ↓ deflection
- ২)  $w_b = w$  — no deflection
- ৩)  $w_b > w$  ↑ deflection

• Deflection and crack shall be within limit

• Fh change করলে আমরা deflection টাকে change করে যেতে পারি।

$$F \cdot h = \frac{w_b l^2}{8}$$

$$\therefore w_b = \frac{8 F h}{l^2} \quad \text{If the distribution is parabolic}$$

where  $h = \text{sag}$

$w = \text{external load}$

$w = 0$  হলে গেলে, beamটা উপরে উঠে যাবে। অতাকে বলে h স্প্রিং।

(Math)

$$w_b = \frac{8 F h}{l^2}$$

$$= \frac{8 \times 1620 \times (145 \times 10^{-3})}{(7.3)^2}$$

$$= 35.3 \text{ KN/m} < w = 45 \text{ KN/m}$$

Q. what excess external load must be applied to balance it (i.e.  $w_b = w$  হয়)? না কত prestressing নিতে হবে যাতে  $(w_b = w)$  হয়।

$$w_b = w = 45 = \frac{8 F \times 0.145}{(7.3)^2}$$

$$\therefore F = 2067.28 \text{ kN}$$

না,  $h = ?$  কত হতে হবে?

$$M = \frac{(w - w_b) l^2}{8} = \frac{(45 - 25.3) \times (7.3)^2}{8} = 64.6 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$f = -\frac{F}{A} \pm \frac{64.6 \times 10^6 \times 375}{4}$$

$$= -\frac{1620 \times 10^3}{500 \times 750} \pm$$

$$= -4.32 \pm 1.38$$

$$f_{\text{top}} = -4.32 \overset{\text{C. এর ওপর}}{\leftarrow} - 1.38 =$$


$$f_{\text{bottom}} = -4.32 + 1.38 =$$

# যদি  $w_b = w$  হয়, তবে,  $f = \frac{F}{A}$  হত (rectangle হত)






- Composite : pre-cast + cast-in-situ




(x) Partial and Full Prestressed :

$$f = \underbrace{\frac{F}{A}}_{\text{Effective prestress}} \pm \frac{Fey}{I} + \underbrace{\frac{My}{I}}_{\text{service load}}$$



Full prestressing  
(Tension allow করা না  
হলে)



partial prestressing  
(Tension allow করা হলে,  
upto service load)

- Over loading হলে ফুল প্রেস্ট্রেসিং আর থাকে না, partial প্রেস্ট্রেসিং হয়ে যায়।
- Partial প্রেস্ট্রেসিং করাটাকে অনেক পর্লেট করে, CZ এটা more cost effective হবে এবং more ductile হবে।

M.S steel (mild steel) % elongation > 15 %

High strength steel → % elongation < 6 %

□ Stages of Loading: (v. Imp for exam)

• এটা RCC তে কখনই ছিল না। কিন্তু P.C. এ এটা থাকবে।

• RCC তে ৩টি stage এ loading হয়।

• P.C. তে সবগুলো stage ই critical.



• P.C. → 1) initial stage

2) intermediate stage (সব member এ নাও থাকতে পারে)

3) final stage

সব member এ must থাকবে

[ Next দিন - e.T (ওটা concept) যে কোনটা apply করে stress বের করবে ]



• দেয়া থাকবে, M বের কর

• compute the UDL that will produce 1st crack.

or the section will remain uncrack.

## Lecture-5

□ Stages of Loading:

- For any prestressed concrete design there must be initial and final stages.

• Initial:

- Before prestressing:

- Top & shrinkage এর জন্য cod দিতে হবে।
- support condition চিহ্ন করতে হবে।

- During prestressing:

- বস্তুক Tension apply করার জোঁ বলে দিতে হবে।

ACI code

smaller of these  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Max} \rightarrow 0.80 f_{pu} \\ \text{Max} \rightarrow 0.94 f_{py} \end{array} \right.$

$f_{pu} = 1860 \text{ MPa}$  (যদি use হয়)  
(high strength steel এর ultimate strength)  
 $= 1724 \text{ MPa}$   
 $= 1670 \text{ MPa}$   
 $f_{py} = \text{yield strength}$

- অব্ manufacturer যেটা বলে দেয় সেটার যদি use করা যাবে না।

- Allowable Compressive stress =  $0.6 f'_{ci}$  ;  $i \leftarrow \text{initial}$
- Concrete এর strength বড়তে থাকে, আর prestress কমাতে থাকে time এর সাথে।


- During service load condition (at transfer of prestress)

Compression  $\rightarrow 0.45 f'_{ci}$

Tension  $\rightarrow 0.5 \sqrt{f'_{ci}}$



side splitting  
(ফেটে মার)



plan

$f_b = \text{Bearing stress}$


এটাও check করে দেখতে হয়।

অল্প অল্প গল্প থেকে load কাজ করলে এভাবে dispersed ভাবে load ছড়িয়ে যায়।

- Prestress is applied gradually. 20 টি Tendon ও tension দিতে হলে সবগুলোতে একসাথে না দিয়ে অল্প অল্প কিছু দেয়া হয়।

— Decentering and Retensioning:

Tension ও আছে, আবার Tension দেয়া।  
বড় বড় construction ও fully tension দেয়া হয় না, ধাপে ধাপে দেয়া হয়।



1st tension  
দিনাঙ্গ  
50% T  
একটু বাঁকা  
হয়ে গেছে  
নিচের দিকে



Then এটা  
টেনা হল  
100% T ও  
এটা recover  
করে যেতে  
পারে (বাঁকা  
হবে)

Cambering/Hogging

— prestress একদমভাবে  
apply করা হয় মেন  
(-ve) deflection হয়

## Lecture-6

□ Intermediate Stage:  $\xrightarrow{x}$  precast + cast-in-situ  
 Composite construction  $\rightarrow$  RCC + prestress  $\rightarrow$   $\rightarrow$   
 Intermediate stage পাওয়া যায়।



□ Final Stage:

$F \rightarrow$  effective prestress (due to loss, stress change হয়ে গেছে)

a) Sustained load  $\rightarrow$  permanent load


- self wt
- FF
- PW

এই load এ বস্তুটিকে deflection বা crack হবে সেটা check করা।

b) Working load / Service load  $\rightarrow$  status দেখতে পারি, stress এর

$$f = \frac{F}{A} \pm \frac{Fey}{I} \pm \frac{My}{I}$$

c) Cracking load  $\rightarrow$



d) Ultimate load: 
$$\left. \begin{aligned} M_u &= \phi M_n \\ P_u &= \phi P_n \\ V_u &= \phi V_n \end{aligned} \right\} \text{Calculated ultimate}$$

### PC Vs RC

১। PC → high skilled labour, high strength material

২। Serviceability:

২। safety

৩। Economy

PC → X-section কন্ক্রিট  
RC → X- " স্ট্রাকচার

৩। Deflection - PC ভাল

• Crack - PC ভাল

• Vibration control, stiffness দরকার → RC ভাল  
(water tank, retaining wall) → যেখানে volume দরকার

৪। PC → has to go through safety test from the beginning  
সি, safety insurance সিকি।

RC → comparatively কম

• PC এর fire ও corrosion resistance কম।



C. coverc বেছি PC তে

☐ PC → not economic unless there is repetition.

• expensive হলেও অনেক ক্ষেত্রে PC দিতে হয়।

Lecture - 7

Chapter - 2


☐ Materials:

- 1) Concrete (high strength)
- 2) Steel
- 3) Auxiliary Materials (duct, grout, anchoring system)


Q. Why high strength concrete?

$f_c = 5000 \text{ psi to } 8000 \text{ psi}$

• prestress concrete এর ক্ষেত্রে significant loss of prestress থাকলে, it can't be avoided.



Demand of compressive strength high. ez big force, small area. অর্থাৎ high strength concrete লাগেই।



- High strength concrete এর case, shrinkage কম  $E_c$  বেশি।
- Compressive strength বেশি, তাই Tensile strengthও বেশি পাওয়া যাবে।

Q. How to get high strength concrete?


Quality control করতে হবে।

- method of mixing
- " " curing
- good proportioning

• But mainly depend করে  $w/c$  ratio এর উপর।

•  $w/c$  যত্মানে strength বাড়ে, কিন্তু তাতে করে workability কমে যায়।

তাই admixture use করা হয়, এটা strength ফিক রাখে, workability বাড়ে।



$f_c$  → 28 days cylinder strength

$f_{ci}$  → compressive strength of concrete at the time of prestressing (8 hour ও হতে পারে, 1-3 day ও হতে পারে)

by → quick setting cement + elevated  $T_p$  and pressure) একে steam curing বলে

• বিদ্যুৎ অথ অক্ষয়ন প্রক্রিয়ায় এই high strength গুণান বন্ধার সম্ভা  
ductility বন্ধ হয়ে যায়, প্রক্রিয়ার সাথে সাথে strength ও বন্ধ হয়।

\* Creep and shrinkage:

- Creep and shrinkage হল main culprit in reducing the strength of concrete.
- But high strength concrete এ এই দুই property বন্ধ, তাই সুবিধা।

- Type of aggregate
- w/c ratio
- Type of cement
- method of curing
- surface area
- Ratio of vol<sup>m</sup> and surface area
- strength of concrete
- Age of prestressing


এই ফ্যাক্টর গুলোর উপর Creep & shrinkage depend করে।

\* যেহিঁদ্বারা prestressing বন্ধ হলে ভল<sup>m</sup> ez, by that time creep ও shrinkage বন্ধ হয়, loss বন্ধ হয়।


□ Steel:

- Steel পাওয়া যায় →
- 1) wire
  - 2) strand
  - 3) steel bar (for external prestressing)

Asp = 98.7 mm<sup>2</sup>     12.7 mm 7-wire strand



Asp = 140 mm<sup>2</sup>     15.2 mm 7-wire strand



P-54

stress strain curve

$$f_{pu} = 1860 \text{ MPa (1862 MPa)}$$

$$= 1720 \text{ MPa (1724 MPa)}$$

Q. Why high strength steel?

- Carbon content বাড়লে strength বাড়ে, কিন্তু % elongation কমে যায়।
- minimum % elongation 12-15% হতেই হবে।
- prestress concrete less ductile compared to RCC.


\* যখন কোন material yield show করেনা, তখন, use

• set  $\rightarrow$  (0.1%, 0.2%)

• total strain (1%, 0.9%, 1.5%)

□ Auxiliary materials:

• GROUT:



GROUT

Anti-shrinkage admixture  
লাগবে।

Duct বেশি flexible

হলে buckling হতে পারে।

তাই rigidity প্রদান করা হয়।

## Lecture - 8

### Loss of Prestress:

• Effective prestress = Initial prestress - Loss of prestress



• Tendon is under tension

• যেখন বস্তুতে যদি Tension এর জন্য corresponding elongation বন্ধ হয়, তবে যতটুকু elongation বন্ধ হবে ততটুকু stress loss হয়ে যাবে।

2" তৈরি লম্বা বস্তুতে  $\rightarrow 100\%$

0.5" shorten  $\rightarrow 25\%$  will be reduced of stress

Q. Explain, what are the factors responsible for loss of prestress.

• Tendon ও Tension, but concrete ও 'e'. এরা ২জন bonded. তাই concrete short হলে যাওয়ায় Tendon ও short হবে। ফলে loss হবে  $\rightarrow$  Loss due to elastic shortening of concrete.

time independent [ • Loss due to elastic shortening of concrete :

• Loss due to anchorage take up :

• Creep of concrete : ] Time dependent

• Shrinkage " " : ] অক্ষয়ের সাথে সাথে বাড়ে, কিন্তু বেশের দিকে বৃদ্ধি কমে যায়।

• Steel relaxation : ] Time dependent

- Loss or gain due to bending of member:

Bending এর ফলে deformation হয় লম্বা হয়ে গেলে member, gain হয় stress.

- Loss due to friction:

Friction depend করে  $\rightarrow$  length of Tendon [length বাড়লে, friction বাড়ে]

$\rightarrow$  Surface function of material

- Curvature effect [Curvature বেশি হলে friction বেশি]

বড় বড় bridge এ ২ side টেনে (একসাথে)

Tension দেয়া হয়, তাতে energyও বেশ লাগে।

- Loss due to elastic shortening:

Due to the application of  $F$ , concrete unit shortening,

$$\epsilon_c = \frac{f_c}{E_c}$$

$$\text{Let } e = 0$$



$$\therefore \epsilon_c = \frac{F/A}{E_c}$$

$$\epsilon_s = \epsilon_c \text{ (since they are bonded)}$$

$$\therefore \epsilon_s = \epsilon_c = \frac{F}{A E_c}$$


$$\text{Loss due to elastic shortening} = \Delta f_s = E_s \epsilon_s$$

$$= \frac{F}{A} \cdot \frac{E_s}{E_c}$$

$$= \frac{F}{A} \cdot n$$

if  $F \rightarrow F_i \rightarrow$  initial prestress  $\rightarrow A_t = A_g + (n-1) A_s$

if  $F \rightarrow F_o =$  Force at transfer  $= 0.9 F_i \rightarrow A_g$



$$\Delta f_s = n \cdot f_c$$


∴ এই point এর  $f_c$  বের করতে হবে। একে বলে  $f_{circ} =$  stress in concrete at c.g. s due to prestress.

• অর্থাৎ  $f_c$  বের করতে হবে এই point এর।

$$f = \frac{F}{A} \pm \frac{Fey}{I} \pm \frac{My}{I}$$

Find  $f_{circ} = f_{\text{bottom } y=e} = ?$  ]  $\left. \begin{array}{l} 'c' = +ve \\ 'T' = -ve \end{array} \right\}$

$$f_{circ} = \frac{F}{A} + \frac{F \cdot e \cdot e}{I} - \frac{M \cdot e}{I}$$



$$\therefore \Delta f_s = n \cdot f_{circ}$$


For section 1-1

$$f_{circ} = \frac{F}{A} + \frac{F \cdot e_{1-1} \cdot e_{1-1}}{I} - \frac{M_{1-1} \cdot e_{1-1}}{I}$$

• যদি simply supported হয়, তবে,  $M_{1-1} = \frac{wL^2}{8}$

P-93

Problem (pretension member)



$$A_{ps} = 780 \text{ mm}^2$$

$$n = 6$$

$$F_i = \frac{1035 \times 780}{f_i} = 807.3 \text{ kN}$$

$$\Delta f_s = \frac{n F_i}{A_t} \text{ or } \frac{n F_o}{A_g}$$

$$\Delta f_s = \frac{6 \times 807.3 \times 10^3}{380 \times 380 + (6-1) \times 780} = 33 \text{ MPa} = \frac{n F_i}{A_t}$$

$$\Delta f_s = \frac{n F_o}{A_g} = \frac{6 \times (0.9 \times 807.3)}{380 \times 380} = 30 \text{ MPa}$$

Q. Calculate the stress in steel after the elastic shortening of has taken place.

$$\therefore \text{Stress in steel after elastic shortening} \\ = (1035 - 33) \text{ or } (1035 - 30).$$

$$\frac{1035}{9} = 115 \text{ MPa}$$

Problem (Post Tension member) ( $e=0$ )

$$\text{Tendon area (each)} = \frac{780}{4} = 195 \text{ mm}^2$$

$$f_i = 1035 \text{ MPa}$$

Tendons will be anchored one after another  
(একদিক থেকে তাঁর → one end)

• ৩টি Tendon এর elastic shortening loss = 0

1	2	3	4	Tendon
0	0	0	0	
+1	+1	+1		
+1	+1			

মতন ৩ নং anchor করা হয়েছে → মতন ২ নং কে anchor করলোছি → মতন ৪ নং anchor করা হয়েছে

৩ বার loss হয়েছে ১ নং Tendon

$$\Delta f_{s1} = \frac{F}{A_g} = \frac{(1035 \times 195) \times 6 \times 3}{380 \times 380} = 25.2 \text{ MPa}$$

$$\Delta f_{s2} = \frac{2}{3} \times 25.2 = 16.8 \text{ MPa}$$

$$\Delta f_{s3} = \frac{1}{3} \times 25.2 = 8.4 \text{ MPa}$$

$$\Delta f_{s4} = 0$$

$$\therefore \Delta f_{s, \text{avg}} = \frac{25.2 + 16.8 + 8.4}{4} = 12.6 \text{ MPa}$$

(50% of 1st one)


• অর্থাৎ,  $\Delta f_{s, \text{avg}} = \frac{\Delta f_{s1}}{2}$

- 1st তা anchor বন্ধার সময়ে  $f' = 1035 \text{ MPa}$  ছিল। যখন 2nd তা anchor বন্ধ হই তখন আর  $f' = 1035 \text{ MPa}$  থাকে না, EZ loss এর কারণে 1035 বন্ধে যাবে 8.4 MPa পরিমাণ, বিদ্যুত আয়না প্রতিটা Tendon এর জন্যই  $1035 = f' u$  বন্ধে বন্ধে হই। (এটা অবর্তা) (বন্ধে হই) !!!

But এটা acceptable.

\* pretension member ও loss বেশি compared to post tension member.

$$\left[ \frac{M}{EI} \right]$$



## Lec-9

□ Time dependent losses:

□ Loss due to creep of concrete:

Factors affecting creep:

- 1) Type of concrete
- 2) " " aggregate
- 3) Humidity
- 4) w/c ratio
- 5) ~~edge~~ edge of concrete at which prestress is applied

$$\text{Loss due to creep (CR)} = K_{cr} \frac{E_s}{E_c} \left[ f_{cir} - f_{cds} \right]$$


Forc bonded tendon

$$K_{cr} = 1.6 \text{ for post tension member}$$

$$= 2 \text{ " pretension "}$$

∴ pretension member এ creep loss বেশি হয় compared to post tension member.

$f_{cir}$  → stress in concrete at c.g.s due to prestress



$$\Delta f_s = n f_{cir}$$

When superimposed dead load is applied after applying tension or prestress

superimposed dead load এর জন্য,

$$f_{cds} = \frac{M_y}{I} = \frac{M_{SIDL} \cdot e}{I}$$

SIDL → Superimposed dead load.

□ Loss due to shrinkage:

$$\epsilon_{sh} = 550 \times 10^{-6} \left(1 - 0.06 \frac{Vol^m}{surface}\right) (1.5 - 0.015 \text{ Relative Humidity})$$

∴ surface area বেশি হলে shrinkage বেশি হবে।

• Humidity বেশি হলে shrinkage কম হবে।

$$\epsilon_{sh} = 8.2 \times 10^{-6} \left(1 - 0.06 \frac{V}{S}\right) (100 - RH)$$

$$\# SH = 8.2 \times 10^{-6} K_{sh} E_s \left(1 - 0.06 \frac{V}{S}\right) (100 - RH)$$

$$K_{sh} = 1.0 \text{ (for pretension member)}$$

= depends on time span bet<sup>n</sup> the end of curing and the time of application of prestress  
(for post tension member)


P-101

time	1	3	7	30	60
$K_{sh}$	0.92	0.85	0.77	0.58	0.45

∴ সঙ্গে তাঁনা ভাল,  $\epsilon_z$   $K_{sh}$  কমাতে থাকে সিস্টেমের সাথে।  $K_{sh}$  কমানলে SH ও কমাতে।

□ Steel relaxation:

$$\frac{f_p \text{ (prestress at time } t \text{)}}{f_{p_i} \text{ (initial prestress applied)}} = 1 - \frac{\log t}{10} \left( \frac{f_{p_i}}{f_{Ru}} - 0.55 \right)$$



• বন্ধ প্রেস্ট্রেসিং - বন্ধ loss, বন্ধ প্রেস্ট্রেস - বন্ধ loss

$t_1 \rightarrow$  time of prestressing

$$\therefore \frac{f_p}{f_{p_i}} = 1 - \left( \frac{\log t - \log t_1}{10} \right) \left( \frac{f_{p_i}}{f_{p_u}} - 0.55 \right)$$

$t \rightarrow$  এই time এ প্রেস্ট্রেস জানতে চাই (variable)

$$\therefore \text{Loss} = f_{p_i} - f_p$$

□ Loss due to anchorage take up (post tension member)

• এই loss টি অ্যাকসিডেন্ট হয়,

• ২.৫mm slip is allowed


ANC (Loss due to anchorage take up)

$$\text{ANC} = \Delta f_s = \frac{\Delta a}{L} E_s$$

$$\Delta a = \text{slip} = 2.5 \text{mm}$$

$L =$  length of member

Q.



what is ANC ?

$$E_s = 210000 \text{ MPa}$$

$$\therefore \text{ANC} = \frac{2.5 \text{ mm}}{3 \times 1000} \times 210000 = 17.5\%$$


$$\text{If } L = 30 \text{ m, } \text{ANC} = \frac{2.5 \text{ mm}}{30 \times 1000} \times 210 = 1.75\%$$

$\therefore$  member Length বাড়লে Loss কমে।

□ Loss or gain due to bending :



{ span ছোট, member এর S.W কম  
Fibre ছোট হচ্ছে, loss.



{ span বড়, member S.W বেশি  
Fibre বড় হচ্ছে, তাই gain

$$\Delta f_s = n f_c \text{ at c.g.c}$$

$$= n \left[ \frac{M_y}{I} \right] \text{ (where } y = e \text{)}$$

× □ Frictional loss: Tendon বেশি সঙ্কুচ হলে, বেশি frictional loss.  
bend বা curvature " হলে, " " " " .